アフターサービス

サービスのお申し込み

・サービス(点検・修理)を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」(P.23~28) を見て、も う一度ご確認ください。それでもなお異常のある場 合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売 店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、も しくは大阪ガスへご連絡ください。

- ご連絡の際には次のことをお知らせください。
- 1. 品名…ガステーブルコンロ
- 2. 品番・JGAコード
 - …本体の右側面に張り付けてあります。
- 3. 故障、異常の現象…できるだけ詳しく
- 4. お客様名、住所、電話番号



転居されるとき

ガスには都市ガス、およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種 類をご確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

保証・補修について

ともに大切に保管してください。

有料修理となる場合があります。

保証期間経過後の故障修理について

保証書に記載のように、機器の故障について修理い

たします。詳しくは、保証書をご覧ください。保証

書を紛失されますと、無料期間中であっても修理書

をいただくことがありますので、この取扱説明書と

お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまの

ご要望により有料修理いたします。この製品の補修

用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の

保有期間は、製造打切後6年間です。但し、保有期

間の経過後であっても補修用性能部品の在庫がある

場合は、有料修理いたします。本製品は家庭用です

ので業務用にお使いの場合、無料期間中であっても

保証期間中は…

相談ください。

この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取り外してください。 そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ 先をご参照願います。

介危険

ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に 注意して)大阪ガスにご連絡ください。





ガステーブルコンロ

110-R120/R121型

タ郊のたまうと特算......1.0

型式の呼び RTS-M600VF-1L RTS-M600VF-1R

取扱説明書



もくじ

Harry Contents . L
別売部品のご紹介 2
安全上のご注意(必ずお守りください)3~9
機器の設置10~12
使いかた
コンロ13~15
グリル16~18
使用中に消火したときは19
お手入れのしかた20~22
故障かな?と思ったら23~28
長期間使用しない場合29
交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)29
寸法図・仕様30
アフターサービス裏表紙

このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロをお求め いただきまして、まことにありがとうございました。

- ●ご使用の前にこの取扱説明書を最初から最後までよくお読 みいただき安全に正しくお使いください。 また付属の保証書も必ずお読みいただき、この取扱説明書 とともに大切に保管してください。
- ●幼いお子様には、さわらせないでください。
- ●この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをされま すと著しく寿命が縮まります。
- ●この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い求めの販売店、大阪 ガスサービスショップ、または大阪ガスでお求めください。

♡大阪ガス


各部のなまえと特長

- 図のように正しくセットしてくださ
- 図は110-R120で説明してありま す。110-R121はチャオパーナー と標準バーナーが左右逆になってい ます。









コンロ部の主な機能

●天ぷら油過熱防止機能 19 20

(標準パーナー側のみ) 天ぷら・フライなどの揚げものを調理中、調理油が 過熱されても、自然発火温度に達する前に自動消火 します。(必ず指定以上の油量でご使用ください)

●焦げつき消火機能 館 館 図

(標準パーナー側のみ) 主として水を使う煮こ み、煮ものなどの調理の 場合に万一、料理が焦げ つきはじめたら自動消火 します。



●コンロ消し忘れタイマー 100 00 00 点火してからチャオパーナ 一は約1時間、標準バーナー は約2時間で自動消火し、消 し忘れを防ぎます。



グリル部の主な機能

●水のいらない両面焼きグリル 16 グリル皿に水を入れずに使えます。上火・下火の セパレートスライドレバー調節で火加減の幅が広 がりました。

●グリル消し忘れタイマー 面 館 図

点火してから約15分 で自動消火し、消し忘 れを防ぎます。



●グリル過熱防止センサー 稲 窟 図 魚などの調理物を入れないで空焼きした場合など、 グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動 消火します。

●グリルお知らせブザー

点火して約3分ごとにブザ 一が鳴り、グリル使用中で ヒビッ!! あることをお知らせすると ともに、焼き時間の目安に もできます。




別売部品のご紹介

・設置場所で、可燃性の壁(ステンレス板な どを張りつけた可燃性の壁も含む) から 15cm、上部はトッププレート上面より 100cm以上はなして設置できない場合、図 のように取り付けて使用してください。

●ちり受け皿

⟨□- FN0.4015-0100-0083⟩

器具とガス台の間に設置してください。煮 こぼれは、ちり受け皿の上に落ちます。と きどき取り出して掃除していただくと、ガ ス台を汚さずに使用できます。



- ●ホースガス栓用プラグ 〈□ードNO.081-0450〉
- ●器具用スリムプラグ 〈□ードNO.081-0359〉
- ●ガステーブルコンロ用ガスコード

〈13A用:コードNO.1-180-0006 (0.6m)、1-180-0010 (1.0m) 〈LPG用:コードNO.9-180-0006 (0.6m)、9-180-0010 (1.0m)、9-180-0020 (2.0m)〉

〈安全に正しくお使いいただくために〉

この取扱説明書および製品には、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、 製品を安全に正しくお使いいただくための重要な内容が説明してあります。

●以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、ま たは火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能 性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物 的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●絵表示について次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。







この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

介危險

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、電気器具のスイッチの入・切、電源プラグの抜き 差し、周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。





■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する

①すぐに使用を中止しガス栓を閉める。(ガス栓つまみのないガスコンセント接続の場合は、 ガスコンセントからソケットをはずす)



②窓や戸を開けガスを外に出す。 ③もよりのガス事業者(大阪ガス)に連絡する。






⚠警告

15cmb/ F

■供給ガスと銘板に表示してあるガス種 (ガスグループ) があっていることをを確 認する

供給ガスと一致していない場合、そのまま使用する と不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、 爆発着火でやけどをすることがあります。供給ガス がわからない場合はお買い求めの販売店、またはも よりの大阪ガスに問い合わせてください。 転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示

と一致していることを確認してください。



100cm以上

(200)

15cm以上


(可燃性の壁の場合)

可燃物との距離を確実にとる

■設置するときは可燃物との距離を確実に離す

距離が近いと火災の原因になります。(火災予防条例で 定められていますので、必ず守ってください)可燃物 との距離が守れない場合は必ず別売の防熱板を取り付 けてください。(P.2参照)

また表面がステンレスやタイルでも壁の内部が可燃性 の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。防 熱板はお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに ご相談ください。



■機器の上や周囲にはペットボトル、調理油、 スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど 燃えやすいものを置かない また機器本体 の下に新聞紙やビニールシートなどの燃え やすいものを敷かない また電源コードを 通さない

熱でスプレー缶内の 圧力が上がり、スプ レ一缶が爆発したり 火災の原因になりま



■地震、火災、または使用中に異常な燃焼、臭 気、異常音を感じた場合、使用途中で消火し た場合はただちに使用を中止し、ガス栓を 閉じる(つまみのないガスコンセントの場合 は、ガスコンセントからソケットをはずす) 故障かな?と思ったら(P.23~28)に従い

処置をする。



■機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベン ジンなど引火のおそれのあるものを使用し ない

引火して火災の 原因になります。



■火をつけたまま離れたり、外出、就寝をし ない

調理中のものが異常過熱し火災の原因になり ます。特に天ぷら、揚げものをしているとき やグリルを使用していると

きは、その場を離れないで ください。離れるときは必 ず消火してください。



■ガスコードを使用する場合は、器具用スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って接 続する

「ガスコードなどでコンセント接続する場合」 (P.12) を参照してください。間違った接続 はガス漏れの原因になります。









∧ 警告

■ガス用ゴム管 (ソフトコード) は赤い線まで 差し込んでゴム管止めでしっかりと止める しっかりと止めないとガス漏れの原因になり



■ガス接続口に汚れやゴミがないようにする ガス漏れの原因になります。

■ゴム管の継ぎたしや 二又分岐はしない ガス漏れの原因になり ます。



■ガス用ゴム管 (ソフトコード)、ガスコード は、高温部に触れたり、折れたり、ねじれ たりしないようにできるだけ短くして使用 する また、ガス用ゴム管(ソフトコード)、 ガスコードは機器の下を通したり、グリル 排気口や炎に近づけない また、他の機器 で加熱されるような所にも通さない

使用時は周囲が高温になりゴム管がとけて ガス湯れの原 因となります。

■グリルを続けて使用する場合は、そのつどグ リル皿にたまった脂などを取り除く また 使用後も必ず掃除をする

グリル皿にたまった脂が 過熱されて発火し、グリ ル排気口より炎が出るこ • とがあります。なおグリ ル皿には何も入れないで ください。



■指定以外の補助具や大きすぎるなべなどは 使わない

コンロをおおうような鉄板や直径34cm以上のなべ、 焼き網、たこ焼き器、アルミはく製しる受け皿、ごとく のかわりに用いる、いわゆる省エネごとくなどを使うと 異常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因となります。また温 度センサーが正しく作動せず発火や消火の原因にもな ります。指定以外の補助具を使用した場合の機器の故 **隨、事故については、当社では責任を負いかねます。**

■ガス用ゴム管 (ソフトコード) を使用する 場合は検査合格マークまたはJISマークの 入っているものを使用し、ひび割れたゴム 管、古いゴム管は使用しない

ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス 漏れの原因になります。ビニール管は 絶対に使用しないでください。 またガス用ゴム管はときどき 点検して古くなった場合は取 り替えてください。

■ガスコードの長さが合わない為に高温部に 触れたり、機器の下を通したり、機器に触 れたりする場合はガスコードを使用しない ガスコードが過熱され、ガス漏れの原因に

■グリル排気口をタオル、ふきんなどでふさ がない


不完全燃焼や火災の原因に なります。

なります。




■脂の出る料理にはグリル焼網の上や下にア ルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂が たまり発火する 原因になります。



ートなどを入れない 機器の損傷や、たまった脂が加熱され燃えて 火災の原因となります。





■グリル使用前にグリル庫内に食品くずやふき んなどがないことを確認する またグリルと びらに魚などをはさみこんだまま使用しない

食品くずやふきん などが燃えること があります。



■條理・改造は高度な専門知識が必要です お客さまご自身では工具を使用して絶対に 分解したり修理・改造は行わない 異常作動してけがの原因になります。

■使用後は消火を確認しガス栓を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。特に グリルは消し忘れをしやすいので、機器から 離れるときは必ず消火してください。





■火がついたまま持ち運ばない

火災、やけどの原因となります。



■魚を取り出すときなどはグリル皿を十分に 引き出し、手や腕がグリルとびらやガラス

に触れないようにする 手や腕が触れるとやけど をすることがあります。



■グリル皿の持ち運びは取っ手下から支え、 ていねいに 使用中・使用直後はグリル皿にたまった脂が

高温になっています。 こぼすとやけどをする 原因になります。



■グリルとびら取っ手のガラス付近には触れな

■グリル排気口に手や顔などを近づけない

またなべの取っ手を排気口に向けない

U

使用中、使用直後は高温 になっており、やけどを する原因になります。

グリル排気口から高温の排

気が出ます。やけどやなべ

の取っ手が渦熱され取っ手

を焼損する原因になります。



■グリルとびらを開けたままグリルを使用しな U

機器の上部が異常に過 熱され、やけどをする 原因になります。



■グリル皿だけを持って本体より取り外さない

グリルとびらが落下し、やけどやけがをする ことがあります。必ず グリルとびら取っ手を 持って取り外してくだ さい。



■グリル皿を持ち運びする際は、さめてから 持ち運ぶ

使用中、使用直後はグリル皿が高温になって います。やけどをするおそれがあります。



■グリルとびらに重いものをのせたり、強い 力を加えない

グリルとびらがはずれ、けがや機器破損の 原因になります。



■グリル皿の出し入れはゆっくり確実に

水平にゆっくり出し入れしてください。グリ ルとびらを持ち上げたまま引き出すと途中で 止まらずに落下し、

脂がこぼれてやけ どをすることがあ ります。



確実に

■グリル皿に水を入れない

グリルを使用するときは、グリル皿に水を入れな(いで使用してください。グリル皿が浅くなってい るため、こぼれてやけどをする原因になります。

■グリル使用時は魚を焼きすぎない 魚に火がつき火災の原因になります。





■熱くなったグリルとびらガラスに水をかけ

ガラスが割れてけがを する原因になります。





■コンロ・グリル使用中は身体の一部や衣服


高温になっていますのでやけどをする 原因になります。



■点火操作時や使用中はバーナー付近に顔を 近づけ過ぎない

炎や熱で顔をやけどする おそれがあります。





衣服に炎が移ったり、排 気熱によりやけどをする おそれがあります。



■衣類などの乾燥や練炭の火起しなど調理以 外の用途には使用しない

衣類が落下し火災や過熱・ 異常燃焼による 機器焼損の原因 になります。



■使用中、使用直後は操作ボタン・つまみ・グ リルとびら取っ手以外は触れない

やけどをすることがあります。とくに幼い お子様がいる家庭ではご注意ください。



■なべを不安定な状態で使用しない



なべが傾いてやけどをするおそれがあります。



■やかん、なべなどの大きさに合わせて火力 を調節する

火力が強いとやかん、なべ などの取っ手が焼損したり、 手に触れるとやけどを する原因になります。



■点火操作をしても点火しない場合は操作ボタ ンを消火の状態に戻し、周囲のガスがなくな ってから再度点火操作をする

■ごとくをはずしてなべなどを直接コンロに

すぐに点火操作をすると周囲のガスに点火して、 衣服に燃え移ったり、やけどをするおそれが あります。



■使用中は換気をする

使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど換 気をしてください。換気をしないと不完全 燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあり 換気をする

注:ただし、屋内設置で自然 排気式給湯器およびふろがま を使用している場合は換気扇 を回さず窓などをあけて換気 してください。排気ガスが逆 流することがあります。



不完全燃焼や機器焼損の原因になります。

■水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置する 不安定な所や傾いた所に設置すると機器が 傾いてやけどやけがのおそれがあります。

置いて使用しない



■強い風の吹き込むところには設置しない

点火不良や機器内部の損傷、安全装置が 正しく働かないなどの原因になります。



■バーナーキャップを水洗いしたときは水気 をじゅうぶん切ってからセットする

炎□が詰まったまま 使用すると異常燃焼 の原因になります。



■棚の下など落下物の危険のある場所に機器を 設置しない 機器の上に落ちたものが燃えて、火災の 原因になります。

■照明器具など樹脂製品の下へ設置しない 照明器具のかさなどが変形・変色する

ことがあります。



△注意

トする

しる受け皿

■点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると機器の突 起物などでけがをすることがあります。



必ず手袋をして お手入れする

■幼い子供には触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の原因に なります。



■機器を水につけたり、水をかけたりしない 不完全燃焼・故障の恐れがあります。



バーナーの炎がしる受け!!!!!! いにしょう!!!! むなど火災や機器焼損の原因になります。 正しくセット する 温度センサー ーキャップ

■しる受け皿・バーナーキャップは正しくセッ


天ぷら油過熱防止機能とは天ぷら、フライなどの揚げもの調理で、消し忘れなどによる調理油の過熱を防止する 機能です。温度センサーでなべ底の温度を監視し、調理油が発火する温度になる前に自動的にガスを止めます。 このとき、ブザーが鳴ってお知らせします。揚げもの調理をされるときは、必ずこの機能のついている標準バー ナーを使用してください。使用方法をお守りいただけなければ、調理油の過熱による発火を防止できないことが あります。

※天ぷら油過熱防止機能がついているバーナーは右図のよ うにトップブレートに (な) および前面パネルに揚げも の用と表示してあります。

■揚げもの調理をされるときは、必ず標準バーナー (天ぷら油過熱防止機能付)を使用する


チャオパーナーを使用すると消し忘れなどに より調理油が発火することがあります。





■標準バーナーでは下記のなべなどは使わない

温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。 底が浅く広いなべなどでの油調理は、油の温度が上がりやすく発火の原因になります。使用しないでください。



耐熱ガラス容器、土なべなど熱の伝わりにくいもので油調理をしない。 使用中に発火する恐れがあります。





■標準パーナー(天ぷら油過熱防止機能付)で使用する調理 油の量は200ml以上で行う

護理油の量がはじめから少ないと発火することがあります。 調理中に減ってきた場合は、調理油を追加してください。



■温度センサーとなべ底が密着しているか確認する

温度センサーが傾いていたり、なべの間にすき間があると、発火や途中消火の原因になります。



■温度センサーのお手入れはこまめに行う また上下にスムーズに動くことを確認する

なべ底に密着しなくなり調理油が発火す る場合があります。また、動きが悪いと なべなどが傾き、お湯などがこぼれやけ どをする原因にもなりま

す。なべの重さは調理物 を含め300g以上必要で す。密着しない場合、点 検・修理を依頼してくだ さい。



■温度センサーに強いショックを加えたりキ ズをつけない

なべ底にセンサーが密着しなくなり、調理油が発 火する場合があります。



■標準バーナー(天ぶら油過熱防止機能付)では、中華なべ用補助ごとく (別売)を使用しない


なべ底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。



機器の設置

設置前の準備と確認

- ●型式の呼び・ガス種・製造年月は、機器右側面の銘板に 表示してあります。
- ●機器銘板のガス種(ガスグループ)と供給ガスが合って いるか確認します。
- ●輸送のため各部分にあて紙や包装部材がありますので全 部取り除いてください。




部品の取り付け

バーナーキャップ

「オク」印を奥側にして、バーナーキャップの凸部をバ 一ナー本体の凹部に正しくはめ込み、必ず正常に燃焼 していることを確認する。

※バーナーキャップが浮いたり傾いたりしていると点 火不良や炎が不ぞろいになったり異常燃焼などが起 こる場合もあります。



■バーナーキャップ・しる受け皿は確実に取り付ける

しる受け皿が傾いたり、バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しなかったり、 炎のふぞろいや異常燃焼を起

こしたり、また、機器の中に 炎がもぐりこんで危険です。




誤ったセットの例

ごとく・しる受け皿

- しる受け皿のくぼみ(2ヵ所)をトッププレートの凹部に正し くはめ込み、浮き、傾きのないようにセットしてください。
- ごとくは▲印を前後にし、ツメ(2ヵ所)をトッププレートの 穴に合わせ、がたつきがないようにセットしてください。



バーナーキャップは消耗品です。薄くなったり変形して 炎が不ぞろいになった場合は交換が必要です。お買い上 げの販売店またはもよりの大阪ガスへご相談ください。



機器の設置

12

単1形アルカリ乾電池2個(付属品)

※電池交換は、機器本体が冷えてから行ってください。



(お願い) 電池ケースは途中で 止まり、取りはずせな い構造になっていま す。無理に引っ張ら ないでください。

お願い

- 電池ケースに水などの異物が入った場合電池接触不良の原因となりますので、ふきとってきれいにしてください。
- 乾電池の寿命は、乾電池の種類によっても異なりますが、通常約1年を目安にしてください。乾電池は必ず全個とも同種類の新品のアルカリ乾電池をご使用ください。(マンガン乾電池の場合は寿命が短くなります。)
- ・付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので自然放電のため寿命が短くなっている場合があります。

△警告

- ■乾電池は充電・ショート・分解・加熱・火の中へ投入しない
- ■新旧・異種の乾電池は混用して使わない
- ■器具を廃棄する場合は、乾電池をはずす

ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。



7 15cm以上

100cm以上

6


15cm以上

設置場所及び周囲の防火措置

設置場所

- ●強い風の吹き込まない場所・丈夫で水平な場所
- ●付近にカーテンなど燃えやすいものがない場所
- ●機器の上に湯沸し器のない場所
- ●機器を使用した場合ガス栓が加熱されない場所
- ●落下物の危険のない場所
- ●機器の上に樹脂製の照明器具のない場所
- ●周囲に可燃物 (木製の壁・モルタル、タイル、ステンレスなどを張り付けた壁・たななど) のある場合
- ・トッププレートより上の側面および後面は15cm以上、上部はトッププレート上面より100cm以上離す。
- ・上記の距離がたもてない場合は壁面に別売の防熱板を取り付けて設置する。

防熱板について






- ・防熱板(別売)の部品コードは、「別売部品のご紹介」(P.2) を参照ください。
- ・防熱板についてはお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- 別売の指定の防熱板を必ずご使用ください。

ゴム管(ソフトコード)の接続


- ・ガス用ゴム管 〈ソフトコード〉(内径9.5mφ・JISマーク入り)を用い、折れたり、ねじれたりしないようにしてガス栓と機器のホースエンドとを接続します。(2m以下で適当にゆとりをもたせる) このときゴム管は赤い線までしっかり差し込み、ゴム管止めで固定してください。また機器に触れないようにして接続します。
- · ガス栓を開け、接続部からガスの臭いがしないことを確かめ、ガス栓を 閉める。



ガスコードなどでコンセント接続する場合

ガス機器側の接続

機器のホースエンドをコンセント化してガスコードでコンセント接続する場合



左図のように、まず別売の器具用スリムブラグを梱包台紙の裏面に記載してある 取扱説明に従って機器のホースエンドに 取付け、次にガスコードの器具用ソケットを器具用スリムブラグに「カチッ」と 音がするまで押し込みます。

ガス栓側の接続

(ガス栓がガステーブルコンロ用であることを確認してください。)

①ガス栓を開けるとき コンセント継手を "カチッ"と音がする まで確実に差し込む



②ガス栓を閉めるとき コンセント継手の すべりリング (白 色)を手前に引く



●コンセント継手を差し込むとガス栓が開きます。

●コンセント継手がはずれるとガス栓が閉まります。



ガスコード接続する場合は、ガス栓側がカチットブラグになっていないと接続できません。従来のガス 栓でご使用する場合は、別売のホースガス栓用ブラグが必要です。

機器を接続するガス栓は、必ずガステーブルコンロ用をご使用ください。

ガスコンセントについて

「ガスコンセント」は、ガスコードなどを取付けると自動的に開栓し、取外すと自動的に閉栓します。











13 使いかた

※使用するバーナーの操作ボタンを間違えないでください。

- 左コンロ用操作ボタン -グリル田操作ポタン -右コンロ用操作ボタン **4d と表示してあるのが標準パーナー (天ぷら油過熱防止** 機能付)用の操作ボタンです。

444と表示してあるのがチャオパーナー用の操作ボタン、 マスと表示してあるのがグリル用の操作ボタンです。 必ず表示を確認してから点火してください。

点火ロックは幼いお子様のいたずら防止や使用しないとき のために操作ボタンを作動させない機構です。



点火・火力調節・消火のしかた




2 点 火 ボタン表示窓

●操作ボタンをいっぱいまで押す。

- 途中で操作ボタンから手を離したり、押し不足ですと点火 しません。
- ・すべてのコンロとグリルが同時に放電します。これは全箇 所放電する構造となっていますので異常ではありません。
- 操作ボタンから手を離しても放電していますが、着火す ると止まります。
- ・点火のとき、火力調節つまみは標準パーナーは「強火」の 方向に、チャオバーナーは「中火」の方向に移動します。

■万一、点火しないときは操作ボタンを一旦消火の状態に戻し、 周囲のガスがなくなってから再度点火操作をしてください。

8 火力調節



●火力調節つまみを左右にゆっくりスライドさせ火力を調節 する。

点火したときや弱火にしたとき、チャオバーナーのバーナ ーキャップ上面の小さい丸穴から出ている火が消えること がありますが、異常ではありません。また、急激な操作をす ると消火する場合があります。

四 消 火



●操作ポタンを押して消火する。

●必ず火が消えたことを確認する。

- 幼いお子様のいたずらによる火災防止やガス漏れ 防止のため、機器から離れるときは念のためお部屋 のガス栓を閉め、また点火ロックをしてください。
- コンロバーナーは消火時にポンという音がする場 合がありますが、これは火が消えた時の音で異常 ではありません。(コンロバーナーに風が当たるよ うな場合は、ポンという音がしやすくなります。)



- コンロバーナーの上で魚焼き・鉄板焼きはしないでください。トップブレートやごとく・しる受け 皿の色が変わったり、トップブレートのフッ素コートがはがれることがあります。
- もちは、グリルで火力を絞ってようすをみながら焼いてください。短い時間で焼けるので注意して ください。
- なべの種類によっては、傾いたり、すべりやすいものがあります。不安定な状態で使わないでくだ。 さい。中華なべなど底の丸いなべは、必ず取っ手を持ちながら調理してください。
- 煮こぼれをさせると機器を早くいためますので、煮こぼれさせた場合は機器がさめてからできる限 り早くふきとってください。
- みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら温めてください。強火で急に温 めなおすとなべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛びちったり、なべがはねあがってひ っくりかえることがあります。特に、だし入り豆みそ(赤みそなど)に注意してください。
- 強火で長時間ご使用された場合、まれに鍋とごとくがくっつくことがあるので、鍋を動かす時は注 意してください。

使用できるなべと温度センサーについて(標準バーナーのみ)

調理油の量

200ml以上で使用してください。少ないと発火することがあります。

なべの重さとのせかた

なべの重さは調理物の重さを含め300g以上必要です。できるだけ底が平ら な金属製のなべを使い、なべ底の中心が温度センサー頭部に密着するよう、 正しくセットしてください。また、安定性の悪いなべは使用しないでください。





(温度センサーに適したなべ)

○・滴する x・滴さない(温度を正しく検知しない場合もn)

なべの種類	- 適9 6 × - 適さない (温度 油料理 (端げものなど)	その他の料理(無ものなど)
アルミ 銅	(油量: 200ml以上)	0
鉄 ホーロー	(油量: 200ml以上)	0
ステンレス	(油の温度が上がりやすいので注意する)	0
土なべ 耐熱ガラス容器	×	0
圧力なべ	×	(但し、消火する場合があります)
無水なべ 多層なべ	(油量: 200㎡以上)	0

このような調理には、チャオバーナーをお使いください

●標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)は、温度センサーがなべのから焼きのよ うな高温になる場合や冷たくなりすぎる場合、自動的に消火しますので、次のよう な調理にはチャオバーナーをお使いください。

■炒めものなど、高温になる料理

- ●炒飯、焼きそば、炒りごまなど
- ●たこ焼き・ホイル焼き・お好み焼きなど
- ●ポークソテー・ソーセージなどから焼きに近い料理

■冷凍食品


- ●容器ごと凍っている冷凍うどんなど
- ●なべごと凍らせたカレーなど

自動判別モード(標準バーナーのみ)

自動判別モードでは、機器が自動的に料理の種類を判別し、焦げつきがひどくなる前に自動消火したり、調理油 が発火する前に自動消火する機能が働きます。

コンロ消し忘れタイマー

消し忘れを防止するために、点火してからの連続使用時間を判断して、チャオバーナー は約1時間、標準バーナーは約2時間たつと自動消火し、同時にブザーで「ビー」とお知 らせする機能です。



すぐに操作ポタンを押し消火の状態にしてください。点火するときは、再度点火操作 を行ってください。



本機器はグリル皿に水を入れる必要がないタイプです。グリル皿に水を入れないで使用してください。水を入れ て使用するとグリル皿が浅くなっているため、こぼれてやけどをする原因になります。

グリルを使用する前に

はじめて使用するときは から焼きが必要

工場出荷時の加工油を焼ききるため、グリル焼網を取り出して約5分程度から焼きをしてください。このとき、煙 がでますが異常ではありません。また、脂身の多い魚などを焼く場合にグリル排気口以外(ごとくの周りやグリ ルとびら前面など)から煙が出る場合がありますが異常ではありません。から焼き時にグリル過熱防止センサー が作動し自動消火する場合があります。自動消火した場合は、しばらく(約3分程度)待ってから再度点火操作を してください。

グリル皿の出し入れ

グリル焼網のセット

グリル焼網をグリル皿にセットする際、テマエと後 の向きをまちがえないように、グリル焼網のツメを

グリル皿の角穴に確実 にセットします。



グリル皿のセット)

グリル皿受けの凸部をグリル皿の長穴に差し入れて セットします。



引き出すとき

- ●グリルとびらを水平にゆっくり引き出します。
- ●いっぱいに引き出すと、グリルとびらのみ下がり
- ●グリル皿はそのままの状態で止まります。



取り出すとき

- ●グリルとびらをいっぱいに引き出します。
- ●グリルとびらを両手で持ち上げて引き出します。 グリル皿を強く持ち上げると、フッ素コートがは がれる原因になります。
- ●お手入れのときは、グリルとびらを別の場所にお いてからグリル皿をはずして洗ってください。



持ち運ぶとき

●グリルとびら取っ手を両手でしっかりと持ち、水 平にゆっくり持ち運んでください。





調理物の種類によっては、安全機能が作動する前に発火することがありますので、機器から離れないよ うにし、焼きすぎに注意してください。

例) めざしやうるめなどの小魚、干し物や脂分の多いにしん、塩さばなど



グリルで上手に焼くには

下ごしらえ

- ●冷凍の魚は、しっかり解凍する。解凍していないと時間がかかり、安全機能が作動することがあります。
- ●魚は水洗いしたら、よく水気をふき取る。
- ●みそ漬けや粕漬けは、みそや粕をよくふき取ってから焼きます。 (たれつきのつけ焼きや下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。)

塩加減のコツ

- ●鮮度や材料にあった塩加減が必要です。
- ●塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。
- ●一般に鮮度が落ちたものは塩を多めにします。
- ●サバやイワシなど背の青い魚は脂肪分が多いので、多めに塩を塗って時間をおき、身 をしめます。白身魚は、塩を少なめにふり、時間も短めで良いでしょう。
- ●川魚やイカ、エビ、貝などは、焼く直前に塩をしましょう。
- ●魚の重量の約2%程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、うすいところにはうすくつけます。
- ●尾やヒレは特に焦げやすいので、多めに塩を塗ってください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げ方が 少なくなります。

角焼きのこつ

魚の置きかた


●魚は一尾だけ焼く場合で も、中央ではなく端に置 いてください。

(グリルは端の方が火力 が強いので、より早く火 が通ります。)

- ●魚は頭が奥に、尾が手前 になるように置いてくだ さい。
- ●詳しくは付属のクッキン グブックをご覧ください。



魚を]尾 焼く場合



魚を2尾 焼く場合



アルミはく

魚を3尾以上焼く場合

焼きあがった魚を取り出しやすくするには?

本機器のグリル焼網は、魚などがくっつきにくくなるようにフッ素コート加工を施しております が、経年変化や魚の種類によってはくっつく場合があります。そのときは、下記のような使い 方をしてください。 ●グリル焼網に油を塗って予熱をする。

- あらかじめ、グリル焼網に油をうすく塗り、1~2分予熱します。油の膜ができ、魚などが
- グリル焼網にくっつきにくく、取り出しやすくなります。 ●焼きあがった魚を取り出すには?

はし、またはフライ返しをグリル焼網と平行に入れ、魚を軽く持ちあげてか ら、取り出します。

※両面焼きグリルは、上下両面から加熱するためグリル焼網に魚などがくっ つきやすく、片面焼きに比べ煙が多くでます。





- グリル皿がさめてからお手入れしてください。
- ・両面焼グリルは、上下の焼き方が違うので、表と裏の焼き方が同じになるとは限りません。上火、下 火それぞれの火力調節を利用してお好みの焼き色にしてください。
- ・グリル皿は急に冷やさないでください。使用直後に、グリル皿に水をかけると変形することがありま す。グリル皿がさめてからお手入れしてください。

点火・火力調節・消火のしかた

進 備



ガス栓を開く





ロックの矢印と反対にスライド させ点火ロックを解除します。



グリル皿に水を入 れないで使用する。

2 点 火



- ●グリルとびらを閉めてください。
- ●操作ボタンをいっぱいまで押す。

途中で操作ボタンから手を離したり、押し不足ですと点火 しません。

- ・すべてのコンロとグリルが同時に放電します。これは全筒 所放電する構造となっていますので異常ではありません。
- 操作ボタンから手を離しても放電していますが、着火し て点火確認ランプが点灯すると同時に止まります。
- ・点火のとき、グリル上火用火力調節つまみは「強火」の方 向に移動します。

△注意

■万一、点火しないときは操作ボ タンを一旦消火の状態に戻し、 グリルとびらを開け空気を入れ 替えてから再度点火操作をして ください。

8 火力調節



- ●火力調節つまみを左右にゆっくりスライドさせ火力を調節
- 焼き具合は火力の強・弱で調節してください。 (火力は上火、下火それぞれ別に調節できます。)

4 消 火



- ●操作ボタンを押して消火する。 ●必ず火が消えたことを確認する。



幼いお子様のいたずらによる火災防止やガス漏れ 防止のため、機器から離れるときは念のためお部屋 のガス栓を閉め、また点火ロックをしてください。

使いかた

使用中に消火したときは

天ぶら油過熱防止機能が作動(標準パーナーのみ)

消し忘れなどにより、調理油が異常に過熱されたら自 動消火します。

※消火と同時にブザーが「ピー」と5回鳴ってお知ら せします。(P.27参照)

- ●すぐに操作ポタンを押し消火の状態にする。
- ●再度点火するときは

※なべや油が相当熱くなっていますので、やけどに じゅうぶん注意して、なべを外し、水を入れたな べや水に浸した布などで温度センサーを冷してか ら点火する。

消し忘れタイマーが作動

標準パーナー約2時間・チャオパーナー約1時間・グ リル約15分経つと自動消火します。

- ※消火と同時にブザーが「ピー」と1回鳴ってお知ら せします。(P.27参照)
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。

焦げつき消火機能が作動(標準バーナーのみ)

煮物などで水分がなくなり、なべの底が焦げつきはじ めたら自動消火します。

- ※消火と同時にブザーが「ピー」と5回鳴ってお知ら せします。(P.27参照)
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。

乾電池が消耗

乾電池の容量がなくなった場合、自動消火します。 ※消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴り、電池交 換サインが点灯してお知らせします。(P.27参照)

- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。
- ●乾電池を交換してください。(P.11参照)

煮こぼれなどで火が消えると、ガスを自動的に止めま す。(ガスが止まるまで少し時間がかかります)

- ※消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴ってお知ら せします。グリルの場合はグリル点火確認ランプが 点滅します。(P.27参照)
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。
- ●再度点火するときは

※周囲にガスがなくなったことを確認して、立消え 安全装置(炎検知部)の汚れをふきとってから点 火する。



立消え安全装置(炎検知部)に水滴や煮こ ぼれがつくと、点火しにくくなったりしま す。水滴や煮こぼれはふきとってください。

・ 立消え安全装置(炎検知部)に硬いものを ぶつけないでくださ

い。まがっ たり、変形

し点火しに くくなった りします。



グリル過熱防止センサー作動

魚などの調理物を入れないで空焼きした場合など、グリ ル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動消火しま す。また3回、4回と連続で使用した場合にもグリル過熱 防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。 ※消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴り、グリル点火

- 確認ランプが点滅してお知らせします。(P.27参照) ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。
- ●再度点火するときは
- ※グリル庫内の温度がある程度下がるまで使用でき ない機能となっていますので、約3分程度待って から点火操作をしてください。

電池交換サイン(乾電池の交換時期をランプにてお知らせします。)

■この機器は天ぷら油過熱防止機能などの制御や消し忘れタイマーの制御をす るために乾電池を使用しています。

- ■乾電池の交換時期をお知らせする電池交換サインがついています。
- ●点滅……新しい乾電池を用意してください。

●点灯……新しい乾電池と交換してください。

電池交換サインが点灯するとコンロバーナーとグリルの機器全てが 使用できなくなります。操作ボタンを押し点火しても、安全のため 手を離すと消火するようになります。電池交換サインが点灯したら 新しい乾電池と交換してください。



- 乾電池は単1形アルカリ乾電池をご使用ください。
- 乾電池が正しくセットされていなかったり、乾電池の容量が全くな くなったときは、点灯しません。



お手入れのしかた



∧注意

■点検・お手入れは、ガス栓を閉め、機器が冷えてから手袋をはめて行う

- ●やけどや器具の角などでけがをする原因になります。(グリル庫内・排気口まわりは特に注意 してください) また、お手入れする部品以外は、はずさないでください。
- ●機器本体に水をかけたり、丸洗いしないでください。
- ●点検・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などが置き忘れていないか確認し てください。

日常の点検

- ●機器周辺に燃えやすいものが置いてありませんか。
- ●バーナーキャップ、しる受け皿などは正しくセットされていますか。
- ●グリル皿に脂がたまっていませんか。
- ●ゴム管の接続は確実ですか。
- ■ゴム管は傷んでいませんか。
- ●立消え安全装置(炎検知部)・温度センサーが汚れていませんか。
- ●パーナーの炎口が煮汁などでつまっていませんか。

お手入れの道具と洗剤について

お手入れの手順・ポイント

- ①手袋をします。道具・洗剤を用意します。
- ②洗剤は、「台所用」「住居用」などの用途や、液性(中性・弱アルカリ性・弱酸性)を確認して汚れにあったも のを選びます。道具・洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書や注意をよく読み、使えるか確認します。まず、道 具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- ③スプレーで洗剤を直接かけず、スポンジや布に含ませてから使用します。
- ④お手入れ後は、必ず水洗いした後にふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。
- ●守らないと、機器や部品表面のはがれ・欠け・変色・変質・さび・割れ・キズの原因となります。

使ってよい道具・洗剤











●布・スポンジたわし、歯ブラシに水や台所 用中性洗剤を含ませてふいて、その後乾い た布で水気をふき取ってください。

使ってはいけない道具・洗剤



21:15


クレンザー











●硬いため、部品・グリルとびらガラス・ホーロー



●研磨剤で、部品・グリルとびらガラス・ホーロ ーや塗装の表面にキズがつき、はがれ・欠け・ 変色・変質・さび・割れの原因になります。




ミガキ粉



















●部品やホーロー・塗装の表面が変質し、はが れ・変色・さびの原因になります。





●機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して作動不 良や、腐食して故障の原因になります。機器に直接か けずに、必ず布に含ませてからお手入れしてください。

●上記記載以外の道具や洗剤も使用しないでください。


お手入れのしかた

22

バーナーキャップ

- 目詰りしていたら、炎口をブラシや針金などで掃除をする。
- 表面は台所用中性洗剤と水を含ませたやわらかい布などでふきとるか、水洗いをします。
- お手入れ後は正しくセットし、 正常に燃焼することを確認して ください。





煮こぼれしたときは、必ずお手入れして ください。

グリル皿・グリルとびら・グリル排気口カバー・グリル焼網

・使用後そのつど台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわしでお手入れをする。(取りはずしてお手入れができます。) 汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤や水で汚れた部分をしめらせ、しばらくしてからスポンジややわらかい布で拭き取ってください。

●グリル皿の取り付け グリル皿受けの凸部をグリ

グリル皿受けの凸部をグリ ル皿の長穴に確実にいれる。



グリル皿は、汚れた

まま使用しますと、

こびりついた脂汚れ

がとれにくくなりシ

ミが残ったり、発火

することがあります。



1.押さえバネを↓①の方向に下げる。

●グリルとびらの取りはずしかた

●グリルとびらの取り付けかた

1.グリル皿受けのツメ2ヵ所をグリルとび らの角穴にはめ込む。

押さえバネ

2. ✔ の方向にグリルとびらを回転させる。 押さえバネがグリル



 押さえバネには必要以上に力を加えないで下さい。変形して グリルとびらが正しく取り付け られなくなることがあります。

お願い

ふきとる。

グリル皿・グリル焼網はフッ素

コート処理されており、台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)以外の洗剤・ みがき粉・硬いものでお手入れをすると、フッ素コートがはがれたり、シ ミ・変色の原因となりますので使用しないでください。

グリル焼網は、取り替え可能な交換部品です。長期間使用しているうちに、 魚がくっつきやすくなったり、フッ素コートがはがれることがあります。

・食器洗い乾燥機で酸性やアルカリ性洗剤を使ってグリル皿を洗浄すると、フッ素コートの変色やはがれ、裏面の変色の原因になります。必ず中性洗剤を使用するか、洗剤なしで洗浄してください。

グリルとびらガラス

※汚れたらそのつどやわらかい布でふき、お手入れをする。
・汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)で汚れた部分を湿らせておき、水を含んだ布で



みがき粉・硬いものでお手入れをする と、ガラスに傷がつき割れる原因にな りますので使用しないでください。

機器表面

●台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわし・やわらかい布でふき、お手入れ後は乾いた布で水気をふきとる。



しる受け皿

グリル排気口

スプレー式洗剤は使用しないでください。機器前面などから内部へ洗剤が入りますと電子基板の誤作動や部局の腐食などにより機器が損傷する場合があります。

印刷・塗装面にはミガキ粉・金属たわしなど硬いものは使わないでください。表面にキズがつきます。

ごとく・しる受け皿

●使用後そのつど台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジ たわしでお手入れをする。(お手入れをしないとよごれが焼きつくことがあ るので、こまめにお手入れしてください。)

汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは?

台所用中性洗剤を混ぜた水を含ませた紙や布で湿らせ、そのまま置いておいたり、またつけ置きしておくと汚れが浮きあがってきます。また、煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。最後に水洗いし、水気をふき取ります。

それでも汚れがとれない場合は、以下の方法で汚れを落とします。

- ※ただし、これらは基本的には使っていけないもので、表面にキズがついたり、変色・変質することがあります。目立たない部分で試してからお使いください。
- 重曹を水でぬらしたスポンジや歯ブラシにつけて、汚れを落とします。また、重曹を溶かした水につけ置きした後、汚れを落とします。それでも汚れがとれない場合は、そのまま30分ほど煮込むと汚れを落としやすくなります。残った汚れは、割ばしやヘラを使ってこすり落とします。その後水米にいます。
- ・霧アルカリ性洗剤・歯みがき粉・クリームクレンザーをスポンジにつけて、 汚れを落とします。

立消え安全装置(炎検知部)・点火プラグ・温度センサー

汚れや水気をやわらかい歯ブラシなどで落とす。(汚れや水気が付いていると点火しにくくなります。)

・温度センサーをお手入れするときは、温度センサーに片手を添えて、かたくしぼった布で 温度センサーの頭部および側面の汚れをふき とってください。





硬いブラシでお手入れをしたり、立消え安全装置(炎検知部)・点 火プラグ・温度センサーを傾けたりしないでください。点火不良や 立消えの原因になります。

トッププレート

※汚れたらそのつどやわらかい布でふきお手入れをする。汚れたまま放置するとシミがのこる原因となります。 ・汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)で汚れた部分を湿らせておき、水を含んだ布でふきとる。



- トップブレートを台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)以外の洗剤やみがき粉・硬いものでお手入れをすると、フッ素コートがはがれたりシミ・変色の原因となりますので使用しないでください。
- 長期間使用するとフッ素コートが変色することがありますが、効果には影響ありません。
- トップブレートには安全に関する注意ラベルが張り付けてあります。汚れたり読めなくなったときはやわらかい布などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際にははがれないようにご注意ください。もしはがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスで新しいラベルを再購入のうえ、張り替えてください。



23 故障かな?と思ったら

■使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する

あわてずガス栓を閉めてください。



こんな塩

②炎の状態がおけ

・炎が安定しない ・炎が黄色い、

・異常音をたて える 炎が均一でない 使用中炎が消 ・なべにすすが ・火力が変わられ

③使用中や消火後に音がする

④点火すると他のパーナーも

⑥操作ボタンから手を難して

「ボン」と音がする

キシミ音がする 「シャー」と音がする

放電する

も放電している

ガス栓を閉める

調べてみると故障でない場合がよくあります。修理を依頼する前に、もう一度チェックしてください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
①点火しない	●ガス栓を全開にしていますか?	
点火しにくい放電しない点火してもすぐ消える手を難すと消火する	●ゴム管内に空気が残っていませんか? (朝一番など) ⇒点火操作を繰り返してください。	13 · 18
・子を離りこ用入りも	●LPガスがなくなりかけていませんか?	_
	●パーナー炎口がつまっていませんか?	21
	●点火ブラグ、立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップが ぬれたり、汚れたりしていませんか?	7 · 22
	●パーナーキャップ、しる受け皿が正しくセットされていますか?	10
	●アルミはく製しる受け皿を使用していませんか?⇒使用しないでください。	5
	●乾電池が正しくセットされていますか? 乾電池が消耗していませんか?	11
	●点火ロックを解除していますか?	10 10
	●操作ボタンを強めにゆっくりと押していますか?	13 · 18
	●ブザーが鳴って消火しましたか?	27
	●ゴム管が折れ曲がったり、つぶれたりしていませんか?⇒ゴム管の折れ曲がり、つぶれを直してください。	_
	●ガス栓のヒューズが作動していませんか?⇒機器を接続しているガス栓がガステーブルコンロ用であることを確認してください。	12

場合は	調べてください	参照ベージ
かしい	●パーナー炎口がつまっていませんか?	21
い 赤い で燃える、消	●点火ブラグ、立消え安全装置(炎検知部)、パーナーキャップが ぬれたり、汚れたりしていませんか?	7 · 22
ហ	●パーナーキャップ、しる受け皿が正しくセットされていますか?	10
える つく ない	●アルミはく製しる受け皿を使用していませんか?⇒使用しないでください。	5
	●ブザーが鳴って消火しましたか?	27
	●チャオパーナーの中央炎口部のみ点火時や弱火にしたときに火が 消える場合がありますが、異常ではありません	13
	●グリル使用時にコンロを使用すると焼物の塩分(ナトリウム)や	

カルシウムが燃えて、炎が赤くなりますが、異常ではありません。 ●バーナーの炎は点火ブラグ、立消え安全装置、ごとく部分などで

●加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤く

●火力調節しても炎の大小が変わらないように見える火力位置があ りますが、異常ではありません。また、火力調節時に一瞬炎が黄 色くなったり、大きくなる場合がありますが異常ではありません。

●コンロバーナー使用後に「ポン」という火の消えた音がしますが、

●点火後や消火後にキシミ音がでますが、加熱や冷却されるときに、 金属が膨張収縮して起こる音で、異常ではありません。 ●コンロバーナー使用中「シャー」と音がでますが、燃焼するガス

●他のバーナーも同時に放電します。異常ではありません。

●操作ボタンから手を離しても放電が続きます。(最長約10秒) 異

13

7

13

13 - 18

炎が短くなっています。異常ではありません。

●火力調節つまみをゆっくり操作していますか?

扇風機や冷暖房機器の風が当たっていませんか?

なることがありますが、異常ではありません。

●風が吹き込んでいませんか?

異常ではありません。

常ではありません。

の通過音で、異常ではありません。

こんな場合は	調べてください	参照べージ	
⑥ガスの臭いがする	●ゴム管がひび割れたり、穴があいていませんか?	5	
	●ゴム管が確実に接続されていますか?	4.5.12	
⑦標準パーナー使用中に…	●なべの形状や材質が適していますか?		
・調理中に消火する ・自動消火しない	●なべ底が凹凸していませんか?	9	
点火してもすぐ消えるなべ底がひどく焦げついて	●なべ底や温度センサーが汚れていませんか?		
消火した	●油の量があっていますか?		
	●から焼きに近い調理をしていませんか?	15	
	●フライバンやなべをふったり、浮かせて調理していませんか?	_	
	●長時間使っていませんか?	2.15.	
	⇒消し忘れタイマーが作動しました。再点火してください。	19-27	
	●冷凍食品や冷凍したなべをそのまま調理していませんか?	15	
	●カレーやシチューの再加熱ですか?		
	⇒水を加え弱火で様子を見ながら調理してください。		
	●カラメル、みその加熱など水分のほとんどない料理や中火で調理		
	していませんか?焦げつきがひどくなる場合があります。		
	●温度センサーが高温になっていませんか?		
	⇒水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてください。	19	
	●火力を中火や弱火にして使用した場合、調理によっては消火機能		
	が作動して途中消火する場合があります。		
	⇒再度点火してご使用ください。	_	
	●圧力なべや無水なべを使用した料理、フライバンを使用した鶏の		
	もも焼きなど焦げつき消火機能が働き、消火する場合があります。		
	⇒再度点火してご使用ください。		
⑧闘理中に消火する	●長時間使っていませんか?	2 · 15	
	⇒消し忘れタイマーが作動しました。再点火してください。		
	●グリル過熱防止センサーが作動した場合は、約3分程度待ってか ら使用してください。	2.19.27	

こんな場合は	調べてください	参照ページ	
⑨グリル使用時	●しっかり解凍していますか?		
・焼けすぎる ・焼け足りない	●みそや粕は取ってから焼いていますか?		
焼けムラ蝉が出る	●魚の置き方は合っていますか?		
- MO.M.A.	●塩加減は良いですか?		
	●脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、排気口以外からも煙 が出る場合があります。		
	●初めてグリルを使うときグリルや排気口以外から煙や臭いがでます。グリルには加工油を使っておりその油を焼き切るためで異常ではありません。	16	
	●食材にあった火力調節をしてください。	18	
®ブザーが鳴った ・数回鳴った ・鳴り続ける	●安全機能が作動しています。 ⇒確認してください。	27	
	●グリル使用中に3分毎にブザーが鳴るグリルお知らせブザーです。	2	
	●乾電池が消耗しています。 ⇒新しい乾電池と交換してください。	11-19-27	
①赤いランプが点滅する・電池交換サイン・グリル点火確認ランプ	●乾電池の交換時期が近づいています。 ⇒新しい乾電池を用意してください。	19	
	●自動消火した後、グリルの操作ボタンを消火の状態に戻しました か?	18	
	●点火操作時「パチパチ」と放電するとともに、電池交換サイン、 グリル点火確認ランブがうすく点滅することがありますが、故障 ではありません。	— .	
②部品が変色する	●酸性やアルカリ性洗剤を使用していませんか?	20	
・表面が変色する・ごとくが変色する・バーナーボディが変色する	●ごとく先端は、炎が当たり白くざらざらになることがありますが、 使用上問題ありません。	_	
	●炎の熱や、煮こぼれによりパーナーボディが変色することがあり ますが、使用上問題ありません。	_	

なお、異常のあるときやおわかりにならないときには、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご相談く ださい。不完全な処置は事故のもとになります。

27 故障かな?と思ったら

ブザー音	表 示	部位	内容
ピー5回	表示なし	標準バーナー	天ぷら油過熱防止機能 作動
	23,000	13.4-7 ()	焦げつき消火機能作動
	表示なし	コンロバーナー	立消え安全装置作動
	電池交換サイン 点灯	コンロバーナー グリル	電池交換サインのお知らせ
ピー3回	、\\\/ - 「受烈- 「ピカピカッ、ピカピカッ、…」ダブル点滅	グリル	立消え安全装置作動
	、	グリル	グリル過熱防止センサー 作動
	表示なし	標準パーナー	コンロ消し忘れタイマー
ピー1回	表示なし	チャオパーナー	作動
C-10	-	グリル	グリル消し忘れタイマー 作動
	表示なし	コンロバーナー	温度センサー
ブザーが鳴 り続ける	、	グリル	グリル週熱防止センサー 電子部品 の故障

原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
天ぷら油の週熱・焦げつき・消し忘れによる週熱・から炊きなど	● 「故障かな?と思ったら」のこんな場合は⑦を確認する。 ●やけどに注意して再点火を行う。 ●天ぷら油過熱防止機能作動中(温度センサーが高温のまま の状態)は、点火しても手を離すと消火する場合がありま す。	2 · 19 · 25
炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった場合など	●「故障かな?と思ったら」のこんな場合は①、②を確認する。●周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行う。	19 · 23 · 24
乾電池の消耗	●乾電池を交換してください。	11 · 19
炎の吹き消え・点火しなかった場合など	●「故障かな?と思ったら」のこんな場合は①、②を確認する。 ●グリルとびらを開け、空気を入れ替えてから再点火を行う。	19 · 23 · 24
グリルのから焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・少ない食材など	●操作ボタンを押して戻し、約3分程待ってから点火操作を してください。 ●作動中(グリル過熱防止センサーが高温のままの状態)は、 点火しても手を離すと消火します。	
使用開始から約2時間たちました。		2 · 19
使用開始から約1時間たちました。	●操作ボタンを押して戻す。	
使用開始から約15分たちました。	●続けて使用する場合は再点火を行う。	
部品が故障しています。	●ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店または もよりの大阪ガスにご連絡ください。	別添 大阪ガスのお問 い合わせ先



29 長期間使用しない場合

- ●お部屋のガス栓を必ず閉めてください。(つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからソケット
- ●ガス通路部分はほこりが入らないように機器のホースエンドやガスコードの接続口には必ずキャップをしてく
- ●乾電池をはずしてください。
- ●お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)

●下記の部品(有償)は、お客様ご自身にてお取り替えしていただくことができます。交換の際は製品の型式を ご確認のうえ、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにてお求めください。

	品番	110-R120/R121型			
交換部品		希望小売価格(税込)	希望小売価格(税抜)	部品コード	
ごとく	チャオ・標準バーナー用	¥1,050	¥1,000	1110-1240-0003	
しる受け皿	チャオ・標準パーナー用	¥ 630	¥ 600	1110-1240-0002	
バーナーキャップ	チャオバーナー用	¥1,260	¥1,200	1110-1240-0130	
ハーノーチャップ	標準パーナー用	¥1,155	¥1,100	1110-1240-0149	
グリル排気口カバー		¥ 840	¥ 800	1110-4000-0009	
グリル皿		¥2,100	¥2,000	1110-R120-0017	
グリル焼網		¥2,625	¥2,500	1110-5090-1018	

※乾電池はもよりの電気店等でお買い求めください。

(2004年6月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください)


寸法図·仕様



寸法図

図は110-R120型です。110-R121型はチャオバーナーと 標準バーナーが左右逆になります。

(単位:mm)



様 仕

品		名	ガステーフ	ブルコンロ	
品		番	110-R120 110-R121		
型	式の呼	び	RTS-M600VF-1L	RTS-M600VF-1R	
型	式	8	RTS-I	M60V	
点	火 方	法	連続放電	左 火点	
外	形寸	法	高さ180mm(トップブレートまで)×幅596mm×奥行491mm		
質	量(本体)	1.4kg		
安	全 装	置	立消え安全装置 (全パーナー)、天の 消し忘れタイマー(チャオパーナー約1時間		
電		源	DC3.0V(単1形アルカリ乾電池×2個)		
付	属	品	単1形アルカリ乾電池×2個、取扱	説明書、保証書、クッキングブック	

使 用 ガ ス 使用ガスグループ			1時間当たり	のガス消費量			
		(根別力 7:直接音		全点火時	ガス接続		
EM.	3/2/0-		チャオパーナー	標準パーナー	グリル	ガス消費量	
都市	15	Α	3.95kW (3400kcal/h)	2.77kW (2380kcal/h)	2.38kW (2050kcal/h)	8.76kW (7530kcal/h)	
ガス	13	Α	4.24kW (3650kcal/h)	2.97kW (2550kcal/h)	2.56kW (2200kcal/h)	9.40kW (8080kcal/h)	内 径 9.5m ガス用ゴム管
L P	ガス	用	4.21kW (0.301kg/h)	2.95kW (0.211kg/h)	2.69kW (0.192kg/h)	9.35kW (0.668kg/h)	